

La saleté est récurrente et nous l'avons compris. Quand vient le temps de nettoyer, Trusscore vous simplifie la tâche. Les produits Trusscore ont une surface lisse et non poreuse qui peut être facilement nettoyée, lavée à la pression ou désinfectée. Et parce que tous les produits Trusscore sont résistants aux taches, aux agents nettoyants et désinfectants, ils sont capables d'en prendre!

Voici quelques conseils pour vous aider à gérer différents niveaux de saleté que vous pourrez rencontrer:

▀ **Nettoyage au jour le jour** – pour enlever la saleté normale et garder la belle apparence du produit Trusscore, laver avec une éponge ou chiffon doux et une solution nettoyante douce.

*Attention : un chiffon ou tampon de nettoyage abrasifs ne sont pas prescrits car ils pourraient égratigner ou affecter la surface du produit.*

Si la saleté persiste, nettoyer avec une solution de:

- 1/3 t. de détergent à lessive (ex. Tide®)
- 2/3 t. de phosphate tri-sodium (ex.TSP®)
- 3.79 l. d'eau (1 gal)

▀ **Lavage à pression** – si un lavage à la main ne suffit pas, une laveuse à pression peut être utilisée avec un savon doux et une éponge ou chiffon doux, à condition que les instructions ci-dessous soient respectées:

1. La buse de la laveuse doit être à au moins 4 à 6 pieds du mur
2. Utiliser une laveuse à pression avec moins de 3,000 psi
3. Installer la buse avec un angle large de pulvérisation (40° ou plus) pour arroser uniformément le mur

▀ **Désinfecter** – les produits Trusscore peuvent être désinfectés avec un désinfectant approuvé par Santé Canada.

Voir les conseils ci-dessous de trois méthodes différentes:

#### Nettoyer avec un désinfectant liquide

- Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant
- Lire les instructions du produit nettoyant
- Mélanger la concentration liquide recommandée avec de l'eau
- Appliquer la solution sur une éponge, un chiffon doux ou une moppe
- Appliquer la solution en vous assurant que toute la surface ait été recouverte
- Si spécifié, laisser le liquide sur la surface le temps nécessaire recommandé
- Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre pour enlever l'excès
- Laisser sécher le produit



## Désinfectant en aérosol

- Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant
- Lire les instructions du désinfectant en aérosol
- Appliquer le désinfectant sur toute la surface du produit Trusscore de façon égale
- Si spécifié, laisser le liquide sur la surface le temps nécessaire recommandé
- Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre pour enlever l'excès
- Laisser sécher le produit

## Désinfectant à vapeur

Il est important de lire les instructions fournies par les manufacturiers du désinfectant à vapeur et de la solution nettoyante pour une application sécuritaire. Leurs conseils sur la ventilation, l'exposition cutanée, l'équipement de protection, la distance de la surface et le temps d'exposition doivent être suivis rigoureusement pour vous assurer d'un nettoyage efficace

- Enlever la poussière du produit Trusscore avant d'utiliser un désinfectant
- Appliquer la vapeur selon les recommandations du fabricant
- Essuyer le produit avec un chiffon sec en microfibre ou laisser le produit sécher à l'air, suivant les recommandations du fabricant



## AVERTISSEMENTS

1. La température de service maximale recommandée est de 50 °C (122 °F)
2. Porter une protection adéquate pour éviter tout contact direct du produit nettoyant avec la peau et les yeux
3. Assurer une ventilation adéquate lors de la désinfection. Un masque ou un ventilateur peuvent être utiles lors de la vaporisation
4. Suivre attentivement les instructions d'utilisation sur l'étiquette de tout agent nettoyant
5. Ne pas mélanger d'agents nettoyants
6. Ne pas utiliser plus d'agent nettoyant que la quantité recommandée

Tableau de nettoyant et désinfectant compatibles avec les produits Trusscore

	Lavage	Lavage à pression	Désinfectant liquide	Désinfectant en aérosol	Désinfectant vapeur
Wall&CeilingBoard	✓	✓	✓	✓	✓
SlatWall	✓	✓	✓	✓	✓
RibCore	✓	✓	✓	✓	✓
NorLock	✓	✓	✓	✓	✓
NorLock for Healthcare—sans Aegis	✓	✓	✓	✓	✓
NorLock for Healthcare—avec/Aegis*	✓	✓	<i>*l'utilisation d'un désinfectant sur les produits TempWall et NorLock, traités avec la protection antimicrobienne Aegis, n'est pas nécessaire.</i>		
TempWall*	✓	✓			

